

RESTABLECIMIENTO DE PASSWORD DEL JOYSTICK HID2404CDN DEL SISTEMA FISTRAX II

Si usted ha ingresado su Password inventado o el de fábrica y el Joystick marca en la pantalla la leyenda de **“Wrong Password”**, siga los siguientes pasos para poner la contraseña del Joystick a valor de fábrica:

1. En la pantalla del Joystick aparece Input Password para poder entrar a las opciones de configuración y control.
2. Presionar los **Botones 1, 9, 3 y 7** en este orden y oprimir el botón **ENTER** para terminar; entonces aparecerá la leyenda **“Wrong Password!!”** indicando de forma aparente que todavía el Password es incorrecto; esto que sucede es totalmente NORMAL.
3. Apague el Joystick y enciéndalo nuevamente.
4. Ahora el Joystick pregunta el Password de nuevo con la leyenda **“Input Password”**; Ingrese el **Password de Fábrica 9999** y oprima **ENTER**.
5. Después del paso anterior usted ya habrá entrado a la configuración y control del Joystick, esto lo indica la leyenda **“Admin Log On!!”** en la pantalla de la Joystick.



JOYSTICK HID2404CDN DEL SISTEMA FISTRAX II