

Clave	Fecha de última modificación	Número de Documento
CC-060-FaxTraxPTZ	04 de Julio de 2007	060

Uso del FASTRAX con protocolo PELCO utilizando el Joystick 15AU40E

Programación de PRESET con Controlador 15AU40E

Presionar la TECLA PRESET+ el numero de preset deseado. (1-32)+ENTER
Para llamarlos presione la tecla de CALL+No de preset+ ENTER.

Programación de SCAN con Controlador 15AU40E.

Presionar la tecla Call+ 95+Enter

Aparecerá el menú del domo, para ingresar a cada funcion mover la perilla hacia la derecha.
Para dar el angulo de inicio del scan ir a la funcion STAR ANGLE presionar CALL+95+ENTER
mueva el domo al punto de inicio y presionar CALL+95+ENTER de nuevo.
Para dar el angulo final del scan ir a la funcion END ANGLE presionar CALL+95+ENTER
mueva el domo al punto de inicio y presionar CALL+95+ENTER de nuevo.
Seleccionar la funcion de SAVE AND EXIT.

Programación de TOUR con Controlador 15AU40E.

Presionar la tecla Call+ 95+Enter

Aparecerá el menú del domo, para ingresar a cada funcion mover la perilla hacia la derecha.
Para programar y mandar llamar los PRESET presionar la tecla de TELE y WIDE para
seleccionar el preset deseado.
Seleccionar la funcion de SAVE AND EXIT.

Programación de PATTERN con Controlador 15AU40E.

Presionar la tecla Call+ 95+Enter

Aparecerá el menú del domo, para ingresar a cada funcion mover la perilla hacia la derecha.
Para programar un PATTERN debera entrar a menú de PATTERN SETUP y para iniciar la
programación debera presionar la tecla CALL+95+ENTER y de esta manera se grabaran los
movimientos que realice con el controlador, para terminar la programación presionar la tecla
CALL+95+ENTER.
Seleccionar la funcion de SAVE AND EXIT.



FUNCION	No de FUNCION	COMO LLAMARLOS
AUTOSCAN MENU	60	Tecla Call+ 60+ Enter
TOUR MENU	70	Tecla Call+ 70+ Enter
PATTERN MENU	80	Tecla Call+ 80+ Enter
ALARM RESET	90	Tecla Call+ 90+ Enter
RUN HOME	95	Tecla Call+ 95+ Enter
AUTOPAN	92	Tecla Call+ 92+ Enter
ENTER	95	Tecla Call+ 95+ Enter
DOMO MENU	95	Tecla Call+ 95+ Enter
ESC KEY	95	Tecla Call+ 95+ Enter
CTRL_KEY (EN MENU)	95	Tecla Call+ 95+ Enter