
CONFIGURACION DEL BANK PARA LA SERIE IDR**IDR2008 / 2016 /4016**

NOTA: El procedimiento de configuración de IBank inicializa y prepara el espacio en su disco duro para almacenar las imágenes grabadas. Las grabadoras digitales serie IDR utiliza su propia estructura de base de datos para almacenar imágenes. La estructura de la base de datos asegura la autenticidad y estabilidad de sus imágenes

NOTA: Cada IBank utiliza 66 MB de espacio de su disco duro. Usted talvez no desea asignar todo el espacio disponible para IBanks en caso de que decida agregar un CD-RW (Grabador de Discos Compactos) o agregar controladores actualizados de la serie IDR.

1. Entre al ambiente de Windows.
2. Haga click en Start.
3. Con el mouse seleccione la opción de Programs.
4. Con el mouse selección la opción de IDR (2008 / 2016 / 4016).
5. Con el mouse seleccion la opción IBank Setup y de click-izquierdo.
6. Aparecerá la pantalla de diálogo de Configuración de IBank .
7. Seleccione el disco duro haciendo un click en la letra de la unidad..
8. Seleccione el Número de IBank utilizando las flechas o escribiendo directamente el número en el espacio junto a la leyenda "New IBank # of selected HDD:" dentro de la ventana de diálogo de Configuracion de IBank.
9. Haga click en el boton de Add.
10. Haga click en el boton de Exit cuando haya terminado la asignación.

NOTA: Si usted desea reinicializar todos los IBanks, elimine la carpeta IBank en "C:\" antes de comenzar la inicialización con nuevos valores Usted también debera vaciar la papelera de reciclaje (Recycle bin).