

RESTABLECIMIENTO DE PASSWORD DEL JOYSTICK HID2404CL DEL SISTEMA FASTRAX II

Si usted ha ingresado su Password inventado o el de fábrica y el Joystick marca en la pantalla la leyenda de “**Wrong Password**”, siga los siguientes pasos para poner la contraseña del Joystick a valor de fábrica.

1. En la pantalla del Joystick aparece Input Password para poder entrar a las opciones de configuración y control.
2. Presionar los **Botones AUX1, AUX2, AUX3 y AUX4** en este orden y oprimir el botón **ENTER** para terminar; entonces aparecerá en la pantalla lo siguiente.

*Vendor : default
Factory : default*

3. Con la palanca del Joystick seleccione la opción de Factory Default y con la misma palanca de un movimiento a la derecha.
4. Aparecera una opción de YES y NO en la pantalla del joystick, presione el boton de ENTER

*INIT VALUE?
YES_ENT / NO_ESC*

y regresara de nuevo a la pantalla siguiente

*Vendor : default
Factory : default*

5. Después del paso anterior presione el boton de ESC y la consola empezara a reiniciar los valores de fábrica.

*FASTRAX II
RESTART KEYBOARD*

6. Ahora el joystick tiene de nuevo los passwords de fabrica.
7. Password de administrador de Fabrica 9999
Password de usuario de Fábrica 1111