

COMO HACER FUNCIONAR EL SOFTWARE DE ADMINSTRACION REMOTA PARA DVR`s SYSCOM EN WINDOWS VISTA


Introducción

En este documento podremos encontrar la forma de configurar nuestro Windows Vista para tener una completa compatibilidad con el software de administración remoto para equipos Syscom como son DVR´s, sistemas Ip etc.


Contenido

PASOS:


1.- IR A LA OPCION **DE PROPIEDADES DEL SISTEMA** QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE **EQUIPO**.




2.- SELECCIONAR LA OPCION **PROPIEDADES DEL SISTEMA**




3.- ENTRAR A LA OPCION DE **CONFIGURACION AVANZADA DEL SISTEMA.**




4.- SELECCIONAR LA PESTAÑA DE **OPCIONES AVANZADAS**, DENTRO DE **RENDIMIENTO** ENTRAR A LA CONFIGURACION.



5.- ACTIVAR LA OPCION **DE DEP SOLO PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DE WINDOWS ESENCIALES** QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PESTAÑA DE **PREVENCION DE EJECUCION DE DATOS**.



6.- DESPUES DE CONFIGURAR ESTE MODO TENEMOS QUE IR A LA APLICACION Y DARLE CON BOTON DERECHO Y ENTRAR A LA OPCION DE **PROPIEDADES**.



7.- SELECCIONAR LA OPCION DE **OPCIONES AVANZADAS** Y ACTIVAR LA PESTAÑA DE **EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR**.

